



# IOM441-S/IOM441W-S

Relaisbaustein/Relay module



## IOM441-S/ IOM441W-S

Relaisbaustein

**i** *Bestandteil der Gerätedokumentation sind neben diesem Handbuch die „Sicherheitshinweise für Bender-Produkte“.*

## IOM441-S/ IOM441W-S

Relay module

**i** *Part of the device documentation in addition to this manual is the enclosed „Safety instructions for Bender products“.*

### Bestellangaben

Typ/Type	Versorgungsspg $U_s^{**}$ /Supply voltage $U_s^{**}$	Art.-Nr./Art.-No.
IOM441-S	DC 24 V	B95012057
IOM441W-S	DC 24 V	B95012057W

### Ordering details

### Zubehör

Typ/Type		Art.-Nr./Art.-No.
Stecker Kit PushIn	(Im Lieferumfang enthalten)/ (Within scope of delivery)	B95012902

### Accessories

## Allgemeine Hinweise

### Benutzung des Handbuchs



Dieses Handbuch richtet sich an Fachpersonal der Elektrotechnik und Elektronik!



Lesen Sie das Handbuch vor Montage, Anschluss und Inbetriebnahme des Geräts.

Bewahren Sie das Handbuch zum Nachschlagen griffbereit auf.

## General instructions

### Using the manual



This manual is intended for qualified personnel working in electrical engineering and electronics!



Read the operating manual before starting to install, connect and commission the device.

Keep the manual with in easy reach for future reference.

### Kennzeichnung wichtiger Hinweise und Informationen



**GEFAHR!** *bezeichnet einen hohen Risikograd, der den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.*



**WARNUNG!** *bezeichnet einen mittleren Risikograd, der den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.*



**VORSICHT!** *bezeichnet einen niedrigen Risikograd, der eine leichte oder mittel-schwere Verletzung oder Sachschaden zur Folge haben kann.*

**i** *Informationen können bei einer optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein.*

### Marking of important instructions and information



**DANGER!** *indicates a high level of risk that will lead to death or serious injury.*



**WARNING!** *indicates a medium level of risk that can lead to death or serious injury.*



**CAUTION!** *indicates a low-level of risk that can lead to minor or moderate injury or damage to property.*



*Information intended to assist the user in making optimum use of the product.*

## Zeichen und Symbole



Entsorgung



Vor Nässe schützen



Staubschutz



Temperaturbereich



Recycling



RoHS Richtlinien

## Schulungen und Seminare

[www.bender.de](http://www.bender.de) -> Fachwissen -> Seminare.

## Lieferbedingungen

Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Firma Bender. Sie sind gedruckt oder als Datei bei Bender erhältlich.

Für Softwareprodukte gilt:



„Softwareklausel zur Überlassung von Standard-Software als Teil von Lieferungen, Ergänzung und Änderung der Allgemeinen

Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“

## Kontrolle, Transport und Lagerung

Kontrolle der Versand- und Geräteverpackung auf Transportschäden und Lieferumfang. Bei Lagerung der Geräte ist auf Folgendes zu achten:



## Signs and symbols



Disposal



protect from wetness



protect from dust



Temperature range



Recycling



RoHS guidelines

## Training courses

[www.bender.de](http://www.bender.de) -> know-how -> Seminars.

## Delivery conditions

Bender sale and delivery conditions apply. They can be obtained from Bender in printed or electronic format.

For software products applies:



„Software clause in respect of the licensing of standard software as part of deliveries, modifications and changes to general delivery

conditions for products and services in the electrical industry.“

## Inspection, transport and storage

Inspect the dispatch and equipment packaging for transport damage and content of delivery. When storing the devices, the following must be ensured:



## Gewährleistung und Haftung

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen bei:

- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes.
- Unsachgemäßem Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten des Gerätes.
- Nichtbeachten der Hinweise im Handbuch bezüglich Transport, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung des Gerätes.
- Eigenmächtigen baulichen Veränderungen am Gerät.
- Nichtbeachten der technischen Daten.
- Unsachgemäß durchgeführten Reparaturen
- Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen, die Bender nicht empfiehlt
- Katastrophenfällen durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt.
- Montage und Installation mit nicht empfohlenen Gerätekombinationen.

Dieses Handbuch und die beigefügten Sicherheitshinweise sind von allen Personen zu beachten, die mit dem Gerät arbeiten. Darüber hinaus sind die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.

## Entsorgung von Bender Geräten

Beachten Sie die nationalen Vorschriften und Gesetze zur Entsorgung des Gerätes.



Weitere Hinweise zur Entsorgung von Bender-Geräten unter

[www.bender.de](http://www.bender.de) -> Service & Support.

## Warranty and liability

Warranty and liability claims in the event of injury to persons or damage to property are excluded if they can be attributed to the following causes:

- Improper use of the device.
- Incorrect mounting, commissioning, operation and maintenance of the device.
- Failure to observe the instructions in this operating manual regarding transport, commissioning, operation and maintenance of the device.
- Unauthorized constructional changes to the device.
- Non-observance of technical data.
- Repairs carried out incorrectly.
- The use of replacement parts or accessories not approved by the manufacturer.
- Catastrophes caused by external influences and force majeure.
- Mounting and installation with not recommended device combinations.

This operating manual, especially the safety instructions, must be observed by all personnel working on the device. Furthermore, the rules and regulations that apply for accident prevention at the place of use must be observed.

## Disposal

Abide by the national regulations and laws governing the disposal of this device.



Further information on the disposal of Bender devices can be found at

[www.bender.de](http://www.bender.de) -> Service & support.

## Sicherheit

Die Verwendung des Geräts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland unterliegt den am Einsatzort geltenden Normen und Regeln. Innerhalb Europas gilt die europäische Norm EN 50110.



### **GEFAHR! Lebensgefahr durch Stromschlag!**

*Bei Berühren von unter Spannung stehenden Anlagenteilen besteht die Gefahr*

- eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages,
- von Sachschäden an der elektrischen Anlage,
- der Zerstörung des Gerätes.

Stellen Sie vor Einbau des Gerätes und vor Arbeiten an den Anschlüssen des Gerätes sicher, dass die Anlage spannungsfrei ist. Beachten Sie die Regeln für das Arbeiten an elektrischen Anlagen.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Im IOM441-S können Alarmmeldungen eines Grundgerätes in Schaltbefehle für die 12 Relaisausgänge (Schließer) umgesetzt werden. Die Kommunikation zwischen beiden Geräten erfolgt über den Bender-Backbone-Bus (BB-Bus), der an der Rückseite der Geräte montiert ist.

Der BB-Bus liefert auch die Versorgungsspannung des IOM441-S.

Ein Software-Update des IOM441-S ist über den BB-Bus möglich. Die Parameter sowie die Schaltzustände werden im IOM441-S gespeichert.

An einige Grundgeräte darf jeweils nur ein IOM441-S angeschlossen werden (siehe Datenblatt des jeweiligen Grundgerätes).

Eine andere oder darüber hinaus gehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

## Safety

Use of the device outside the Federal Republic of Germany is regulated by the standards and regulations applicable at the place of use. Within Europe, the European standard EN 50110 applies.



### **DANGER! Risk of death due to electric shock!**

*Touching live parts of the system carries the risk of:*

- An electric shock
- Damage to the electrical installation
- Destruction of the device

Before installing and connecting the device, make sure that the installation has been de-energised. Observe the rules for working on electrical installations.

## Intended use

In the IOM441-S, alarm messages of a basic device can be converted into switching commands for the 12 relay outputs (N/O contacts). The communication between both devices is carried out via the Bender backbone bus (BB bus), which is mounted to the rear of the devices.

The BB bus also provides the supply voltage for the IOM441-S.


A software update of the IOM441-S can be carried out via the BB bus. The parameters as well as switching states are stored in the IOM441-S.

Some of the basic devices allow only one IOM441-S to be connected to them (refer to the data sheet of the respective basic device).

Any use other than that described in this manual is regarded as improper.


## Montage

### Maße|Dimensions




## Mounting


### Rückansicht|Back view



### Schraubmontage|Screw mounting



### Montage auf Hutschiene|DIN rail mounting



## Schraubmontage

1. Mitgelieferte Montageclips manuell gemäß Abbildung anbringen.
2. Beide Geräte zusammenschieben, so dass die Kontakte des BB-Busses miteinander verbunden sind.
3. Befestigungslöcher für M4-Gewinde gemäß dem Maßbild bohren.
4. Geräte mit jeweils zwei M4-Schrauben befestigen.

## Screw mounting

1. Fix the provided mounting clips shown above.
2. Slide the devices towards each other until their BB bus connectors have been interfac-ed.
3. Drill the mounting holes for the M4 thread according to the dimension diagram.
4. Fix the devices with two M4 screws.

## Montage auf Hutschiene

1. Montageclips gemäß Abbildung anbringen.
2. BB-Bus am Gerät anbringen. Die BB-Bus Montageanleitung beachten.
3. Das IOM441-S mit Abstand neben dem Grundgerät auf der Hutschiene einrasten.
4. Beide Geräte zusammenschieben, so dass die Kontakte des BB-Busses miteinander verbunden sind.



### **VORSICHT! Sachschäden durch unsachgemäße Demontage!**

*Wird eines der beiden verbundenen Geräte demontiert, ohne die Verbindung durch seitliches Verschieben zu trennen, drohen Sachschäden an dem BB-Bus und den damit verbundenen Geräten. Geräte immer erst durch seitliches Verschieben trennen.*

## DIN rail mounting

1. Fix mounting clip shown on page 4.
2. Attach the BB bus to the device. Please observe the mounting instructions provided with the BB bus.
3. Snap the IOM441-S on the DIN rail at some distance to the basic device.
4. Slide the devices towards each other until their BB bus connectors have been interfaced.



### **CAUTION! Risk of damage to property due to incorrect disassembly!**


*If one of the two connected devices is disassembled without separating the connection by sliding them to one side, the BB bus or the connected devices may be damaged. Slide the devices to one side in order to separate the connection.*

## Anschluss

- i** Das IOM441... immer nur rechts vom Grundgerät anschließen.
- i** Für UL-Anwendungen:  
Nur 60/75 °C-Kupferleitungen verwenden!

## Connection

- i** Always connect the IOM441... only to the right of the basic device.
- i** For UL applications:  
Use 60/75 °C copper lines only!



Verdrahten Sie das Gerät gemäß Anschlussbild. Beachten Sie dabei die technischen Daten. Montieren Sie nach dem Anschluss die mitgelieferten Klemmenabdeckungen!

Wire up the device according to the wiring diagram. Please observe the technical data. After connecting the device, install the enclosed terminal covers!

## **Inbetriebnahme**

Das Grundgerät versorgt das IOM441-S über den BB-Bus. Versorgungsspannung des Grundgerätes einschalten.

Die Parametrierung erfolgt über das Grundgerät.

## **Bedienung**

Funktionen der LED (grün):

- LED an: IOM441(W)-S betriebsbereit
- LED aus: IOM441(W)-S nicht betriebsbereit
- LED blinkt: Gerätefehler

## **Werkseinstellung der Relaisausgänge**

Für jeden der 12 Relaisausgänge im IOM441-S können über die verschiedenen Grundgeräte jeweils verschiedene Parameter gesetzt werden.

Nähere Informationen zu den Einstellungsmöglichkeiten erhalten Sie in den Handbüchern der jeweiligen Grundgeräte.

## **Commissioning**

Switch on the supply voltage of the basic device. The basic device supplies the IOM441-S via the BB bus.

Parameter setting is carried out via the basic device.

## **Operation**

Functions of the LED (green):

- LED on: IOM441(W)-S ready for operation
- LED off: IOM441(W)-S not ready for operation
- LED flashes: device error

## **Factory settings of the relay outputs**

Different parameters can be set via the different basic devices for each of the 12 relay outputs in the IOM441-S.

Further information on the parameter settings can be found in the manuals of the specific basic devices.

## Technische Daten

### Isolationskoordination nach IEC 60664-1

#### Definitionen:

Versorgungskreis .....	BB-Bus
Ausgangskreise .....	Relaiskontakte [(13, 14), (23, 24), (33, 34), (43, 44), (53, 54), (63, 64), (73, 74), (83, 84), (93, 94), (103, 104), (113, 114), (123, 124)]
Sichere Trennung (verstärkte Isolierung) zwischen .....	(BB-Bus) – (Relaiskontakten)
Bemessungsspannung .....	250 V
Überspannungskategorie .....	III
Verschmutzungsgrad .....	2
Bemessungs-Stoßspannung .....	6 kV
Spannungsprüfung (Stückprüfung) nach IEC61010-1 .....	AC 3,51 kV
Basisisolierung zwischen .....	(Relaiskontakt) – (Relaiskontakt)
Bemessungsspannung .....	250 V
Überspannungskategorie .....	III
Verschmutzungsgrad .....	2
Bemessungs-Stoßspannung .....	4 kV
Spannungsprüfung (Stückprüfung) nach IEC61010-1 .....	AC 2,21 kV

#### Versorgungsspannung

Versorgungsspannung $U_s$ .....	DC 24 V
Toleranz von $U_s$ .....	5 %
Eigenverbrauch .....	< 1,7 W

#### LEDs

ON (Betriebs-LED) .....	grün
-------------------------	------

#### Schaltglieder

Anzahl .....	12 Schließer
Bemessungsbetriebsspannung .....	AC 250 V/DC 30 V
Bemessungsbetriebsstrom .....	5 A
Minimale Kontaktbelastbarkeit .....	1 mA bei $\geq$ DC 5 V

#### Umwelt/EMV

EMV .....	IEC 61326-2-4
-----------	---------------

#### Umgebungstemperaturen:

Arbeitstemperatur .....	-25°C...+55°C
Transport .....	-40°C...+85°C
Lagerung .....	-25°C...+70°C

#### Klimaklassen nach IEC 60721:

Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3) .....	3K5 (keine Betauung, keine Eisbildung)
Transport (IEC 60721-3-2) .....	2K11
Langzeitlagerung Einsatz (IEC 60721-3-1) .....	1K22

## Technical data

### Insulation coordination according to IEC 60664-1

#### Definitions:

Supply circuit .....	BB bus
Output circuits .....	relay contacts [(13, 14), (23, 24), (33, 34), (43, 44), (53, 54), (63, 64), (73, 74), (83, 84), (93, 94), (103, 104), (113, 114), (123, 124)]
Protective separation (reinforced insulation) between .....	(BB bus) – (relay contacts)
Rated voltage .....	250 V
Overvoltage category .....	III
Pollution degree .....	2
Rated impulse voltage .....	6 kV
Voltage test (routine test) acc. to IEC61010-1 .....	AC 3.51 kV
Basic insulation between .....	(relay contact) – (relay contact)
Rated voltage .....	250 V
Overvoltage category .....	III
Pollution degree .....	2
Rated impulse voltage .....	4 kV
Voltage test (routine test) acc. to IEC61010-1 .....	AC 2.21 kV

#### Supply voltage

Supply voltage $U_s$ .....	DC 24 V
Tolerance of $U_s$ .....	5 %
Power consumption .....	< 1.7 W

#### LEDs

ON (operation LED) .....	green
--------------------------	-------

#### Switching elements

Number .....	12 N/O contacts
Rated operational voltage .....	AC 250 V/DC 30 V
Rated operational current .....	5 A
Minimum contact rating .....	1 mA at $\geq$ DC 5 V

#### Environment/EMC

EMC .....	IEC 61326-2-4
-----------	---------------

#### Environment temperatures:

Operating temperature .....	-25°C...+55°C
Transport .....	-40°C...+85°C
Storage .....	-25°C...+70°C

#### Classification of climatic conditions acc. to IEC 60721:

Stationary use (IEC 60721-3-3) .....	3K5 (no condensation, no formation of ice)
Transport (IEC 60721-3-2) .....	2K11
Long-term storage (IEC 60721-3-1) .....	1K22

**Mechanische Beanspruchung nach IEC 60721:**

Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3) .....	3M4
Transport (IEC 60721-3-2) .....	2M4
Langzeitlagerung Einsatz (IEC 60721-3-1) .....	1M12
Einsatzhöhe .....	≤ 2 000 m über NN

**Anschluss**

Anschlussart .....	steckbare Federklemme
Leitergrößen .....	AWG 24-12
Abisolierlänge .....	10 mm
starr/flexibel .....	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
flexibel mit Aderendhülse mit/ohne Kunststoffhülse .....	0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Mehrleiter flexibel mit TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse .....	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>

**Sonstiges**

Betriebsart .....	Dauerbetrieb
Schutzart Einbauten .....	IP40
Schutzart Klemmen .....	IP20
Schnellbefestigung auf Hutprofilschiene .....	IEC 60715
Schraubbefestigung .....	2 x M4 mit Montageclip
Gehäusematerial .....	Polycarbonat
Entflammbarkeitsklasse .....	UL 94V-0
Maße (B x H x T) .....	72 x 93 x 63
Dokumentationsnummer .....	D00300
Gewicht .....	ca. 180 g

**Geräteausführung „W“**

Die Geräte mit der Endung „W“ entsprechen erhöhter Schock und Rüttelfestigkeit. Durch eine besondere Lackierung der Elektronik wird ein höherer Schutz gegen mechanische Belastung und gegen Feuchtigkeit erreicht.

**Umgebungstemperaturen:**

Arbeitstemperatur .....	-40 ... +70 °C
Transport .....	-40 ... +85 °C
Langzeitlagerung .....	-25 ... +70 °C

**Klimaklassen nach IEC 60721:**

Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3) .....	3K5 (Betaung und Eisbildung möglich)
--	--------------------------------------

**Mechanische Beanspruchung nach IEC 60721:**

Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3) .....	3M7
--	-----

**Classification of mechanical conditions acc. to IEC 60721:**

Stationary use (IEC 60721-3-3) .....	3M4
Transport (IEC 60721-3-2) .....	2M4
Long-term storage (IEC 60721-3-1) .....	1M12
Range of use .....	≤ 2,000 m AMSL

**Connection**

Connection type .....	pluggable push-wire terminal
Conductor sizes .....	AWG 24-12
Stripping length .....	10 mm
rigid/flexible .....	0.2 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
flexible with ferrules, with/without plastic sleeve .....	0.25 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Multiple conductor, flexible with TWIN ferrule with plastic sleeve .....	0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup>

**Other**

Operating mode .....	continuous operation
Degree of protection internal components .....	IP40
Degree of protection terminals .....	IP20
DIN rail mounting acc. to .....	IEC 60715
Screw fixing .....	2 x M4 with mounting clip
Enclosure material .....	polycarbonate
Flammability class .....	UL 94V-0
Dimensions (W x H x D) .....	72 x 93 x 63
Documentation number .....	D00300
Weight .....	approx. 180 g

**Device feature „W“**

Devices with the suffix „W“ feature increased shock and vibration resistance. The electronics is covered with a special varnish to provide increased protection against mechanical stress and moisture.

**Environment temperatures:**

Operating temperature .....	-40 ... +70 °C
Transport .....	-40 ... +85 °C
Storage .....	-25 ... +70 °C

**Classification of climatic conditions acc. to IEC 60721:**

Stationary use (IEC 60721-3-3) .....	3K5 (condensation, formation of ice)
--------------------------------------	--------------------------------------

**Classification of mechanical conditions acc. to IEC 60721:**

Stationary use (IEC 60721-3-3) .....	3M7
--------------------------------------	-----



Alle Rechte vorbehalten.  
Nachdruck und Vervielfältigung  
nur mit Genehmigung des Herausgebers.

All rights reserved.  
Reprinting and duplicating  
only with permission of the publisher.

**Bender GmbH & Co. KG**

Postfach 1161 • 35301 Grünberg • Deutschland  
Londorfer Str. 65 • 35305 Grünberg • Deutschland  
Tel.: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259  
E-Mail: [info@bender.de](mailto:info@bender.de) • [www.bender.de](http://www.bender.de)

**Bender GmbH & Co. KG**

PO Box 1161 • 35301 Gruenberg • Germany  
Londorfer Str. 65 • 35305 Gruenberg • Germany  
Tel.: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259  
E-Mail: [info@bender.de](mailto:info@bender.de) • [www.bender.de](http://www.bender.de)